



ESC300 - Funkkanal ändern

Bei Problemen mit anderen Funkanlagen (z.B. Rolltore) kann es erforderlich sein, den Funkkanal der ESC300 zu wechseln. An der ESC300 stehen folgende Funkkanäle zur Verfügung: Kanal 2 - 3 - 4 - 5 - 13. Die Einstellung des Funkkanal erfolgt im Menü Service > Funkkanal. Werkseitig ist an der ESC300 Funkkanal 2 eingestellt.

WICHTIGER HINWEIS

Der Funkkanal kann nur über die Fernbedienung REMOTE geändert werden. Hierzu muss eine stabile Verbindung (Kommunikation) zwischen Fernbedienung Remote und Steuerung ESC300 bestehen!

Schalten sie ggf. alle anderen Funkanlagen (z.B. Rolltore) spannungsfrei, um Störungen durch deren Funk auszuschließen.

Funkkanal der ESC300 ändern:

1. **ESC** drücken dann *Grundeinstellung* wählen
2. Grundeinstellung mit **ENTER** öffnen
3. Mit Pfeil ▲▼ *Service* wählen und mit **ENTER** öffnen
4. Mit Pfeil ▲▼ *Funkkanal* auswählen und mit **ENTER** öffnen
5. Einen anderen Funkkanal mit Pfeil ▲▼ einstellen
6. **ENTER** drücken zum speichern >> Meldung „Funkkanal erfolgreich geändert“ wird angezeigt
7. **ESC** mehrfach drücken, bis der Homescreen angezeigt wird

